

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Элементы контроля потоков

Клапаны контроля превышения расхода

Серия XVH Клапаны контроля превышения расхода

Основные характеристики:

- Защитные клапаны, которые автоматически закрываются, когда имеет место пиковый расход, например, при обрыве линии, предотвращая неконтролируемое истечение из системы
- Автоматическая и ручная переустановка тарельчатого клапана
- Можно использовать при работе с любыми газами и жидкостями



Применение:

- системы подачи газа
- трубопроводы отбора проб для анализа
- шкафные системы чистых газов
- линии передачи дифференциального давления

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	XVHY04 G04G003 00A0H	XVHY06 G06G00 300A0H	XVHY08 G08G00 300A0H	XVHY06Z 06Z00300 A0H	XVHY08Z 08Z00300 A0H	XVHY10 Z10Z00 300A0H	XVHY12Z 12Z00300 A0H	XVHY14Z 14Z00300 A0H	XVHY04M 04M0030 0A0H	XVHY06 M06M00 300A0H	XVHY08M 08M0030 0A0H	XVHY04F 04F00300 A0H	XVHY06 F06F00 300A0H	XVHY08F 08F00300 A0H
Максимальное рабочее давление	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар	414 бар
Материал	нерж.ста ль 316	нерж.ст аль 316	нерж.ст аль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ст аль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ст аль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ста ль 316	нерж.ст аль 316	нерж.ста ль 316
Присоединительные размеры	1/4" Gyrolok	3/8" Gyrolok	1/2" Gyrolok	6mm Gyrolok	8mm Gyrolok	10mm Gyrolok	12mm Gyrolok	14mm Gyrolok	1/4" наруж.NP Т	3/8" наруж.N РТ	1/2" наруж.NP Т	1/4" внутр.NP Т	3/8" внутр.N РТ	1/2" внутр.NP Т
Рабочий диапазон температур	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C	-196°C +482°C
Условный проход, dy														

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru